

# TICK™



 **100 FT RANGE**  
**Over 1 year Run-Time**



Map Data ©2016 Google.

**TRACKED BY ONE-KEY™**



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

**ONE-KEY**  **DOWNLOAD THE FREE APP NOW!**

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play



# TICK™

## PROTECCIÓN ROBUSTA

**RESISTENTE A  
CONDICIONES  
CLIMATOLÓGICAS**



**RESISTENTE AL  
POLVO Y AL AGUA**



**RESISTENTE A  
IMPACTOS**



## SE PUEDE FIJAR EN CUALQUIER LUGAR



**CINTA DE DOBLE CARA**



**REMACHES**



**TORNILLOS**



**BRIDAS**


**TRACKED BY ONE-KEY™**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

**ONE-KEY**  **DOWNLOAD THE  
FREE APP NOW!**



# FÍJALO EN CUALQUIER LADO



# Y CÓMO QUIERAS FIJARLO



**PEGAMENTO / DOBLE CARA**



**TORNILLOS**



**REMACHES**



**CABLE / ZIP TIE**

# Control de equipamientos y máquinas



- **Localiza cualquier cosa, fíjalo en cualquier lugar**
  - Más maneras de fijarlo en más cosas
  - Diseño estrecho para fijarlo en más lugares
  - Tapa de acceso a la batería
- **Sobrevive a todo**
  - Diseño robusto
  - Resistente al polvo, al agua y las inclemencias climatológicas
  - Carcasa resistente a impactos
- **Gran exactitud, rango de alcance y autonomía**
  - Más de 30 m de alcance
  - Más de 1 año de autonomía
  - Señal propietaria



MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T.E.'17
BTM-1	4932459347	Milwaukee TICK™ Control de equipamientos y máquinas – 1 Ud.	





Reduciendo las perdidas en el trabajo



## TICK™ puede encontrarlo:



### Localización de cualquier aparato

Ten controlado tus equipos allí donde vayan



### Elimina la acumulación Eliminate Hoarding

Identifica cuando las herramientas especiales se están almacenando en un punto  
Ten el n° de herramientas adecuadas en cada proyecto



### Encuéntralo

Controla cualquier herramienta, esté detrás de un armario en un techo, etc.  
Sigue rápidamente los pasos para recuperarla rápidamente



### Detener robos y recuperarlas

Recibe notificaciones cuando se han encontrado el equipo perdido



### Planifícate

Conocer qué herramientas están disponibles antes de comprar nuevas  
Revisa el inventario antes de preparar un nuevo proyecto

## DISEÑO FUNCIONAL

Tapa de acceso a la batería

- *Fácil accesibilidad para reemplazar la batería cuando es necesario sustituir la batería*


Reemplazo de la pila de botón

- *Saber cuándo reemplazar la batería y saber cuánta carga le queda gracias al indicador de la aplicación*
- *Pila de botón estándar CR2032*

## FÁCIL DE FIJARLO EN CUALQUIER LUGAR

Perfil estrecho

- *Ayuda a fijarse en más lugares sin sobresalir*



## PROTECCIÓN CONTRA LA METEOROLOGÍA



Diseñado para sobrevivir las situaciones del trabajo

- *Aislado contra polvo y agua*
- *Plásticos clasificados UV. Evita que el tick se resquebraje cuando se expone al sol durante largos períodos de tiempo*

## FIJARLO CON CASI CUALQUIER COSA

Con más opciones de fijación

- *Pegamento, tornillo, remaches o bridas*




## COMPARACIÓN DE ALCANCE EN LÍNEA

30M

60M

90M

120M



- TICK puede llegar a un rango de 120 m en abierto
- La batería de Dewalt llegaría a 30 m
- El sistema Hilti llega a 5 m


## Señal de Bluetooth patentada

- Disponible iBeacon (Exclusivo Milwaukee)
- iBeacon activa la aplicación dentro del rango en cualquier momento
- Actualizaciones de ubicación más consistentes y fiables




Compatible con Android

Aplicación abierta



Aplicación en 2º plano



Aplicación cerrada, móvil bloqueado







- **La aplicación trabaja con los teléfonos de este listado**
- **ONE-KEY™ es soportado por la mayoría de los teléfonos Android o Apple**
- **La lista va aumentando continuamente**

<b>Teléfono</b>	<b>Sistema operativo*</b>
iPhone 5s iPhone 6/6s iPhone 6+ iPhone 7/7+	iOS 8.4 – 10.2
Samsung Galaxy S4 Galaxy Note 5 Motorola Moto X LG G4 HTC One M9 Nexus 5X Nexus 6 Nexus 6P	Android 4.4 – 7.0

**Si no ves tu dispositivo contacta con:  
[onekeyfeedback@milwaukeeetool.com](mailto:onekeyfeedback@milwaukeeetool.com)**


\*El sist. Operativo lo puedes encontrar en el teléfono abriendo:

**iPhone:** Ajustes > General > Información

**Android:** Ajustes > Sistema > Sobre el teléfono




# Activación del TICK™




**1** Bajar la aplicación ONE-KEY™ y apuntarse




**2** Quitar el protector de la batería y de la parte trasera del TICK™



**3** Añadir y seleccionar desde la aplicación



**4** Situe el TICK™ a asociar y siga los pasos siguientes para activar el TICK™



**5** Fije el TICK™ y empiece a utilizarlo

